

Drift och underhållsguide

MANUELLA OCH AUTOMATISKA PC-PENDELDÖRRAR

ML0051D - ML0052D AL0051D - AL0052D

Underhåll:

Genom materialval har dessa portar utformats så att de kräver ett minimum av underhåll. Dock behöver man uppmärksamma att vissa beslag kan behöva underhåll. Till exempel:

Justeringar:

1. Dörrbladen kan placeras ur centrering så att dom inte är i viloläge.
2. För 1 flygliga dörrar ska dörrbladen justeras så att dom är vinkelräta mot ramen på motsatt gångjärnssida i viloläge.
3. För 2 flygliga dörrar ska dörrbladen justeras så att de är på samma nivå. Gångjärnen justeras genom att lossa skruvarna på de två vinklar. Lossa först skruvarna på sidan där dörren forceras bort från mittläge. Dra sedan åt skruvarna på motsatt sida så att dörröppningen forceras mot mittläget.

Smörjning: Gångjärnen är tillverkade av aluminium och plast och behöver därför inte smörjas

Automatiska Portar:

1. Motorfäste med motor, kugghjul och monteringsdelar ska kontrolleras med jämna mellanrum och dras åt vid behov.
2. Gränsstopp ska kontrolleras med jämna mellanrum för slitage och bytas ut vid behov.

Drift och Underhållsguide

MANUELLA OCH AUTOMATISKA PC-PENDELDÖRRAR

ML0051D - ML0052D AL0051D - AL0052D

DAN-doors Installation/Service avdelning kan kontaktas . Telefon: +4540909967

Ett service och underhållsavtal kan tecknas med DAN-doors

RENGÖRING:

Dörrblad kan rengöras med vatten och tvål. **OBS**
Rengöringsmedel bör **ALDRIG** användas.